
フリップドットマエストロ 取扱説明書

# フリップドットマエストロとは?

🥺 Rip Dots Maestro 🛛 🗙 🕂					- a ×
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ $\circlearrowright$ $\bigcirc$ Niezabezpieczo	ona   192.168.1.93		* 🙆 🗟 👻	📓 🔤 👘 🕹 🗶 🖷	🥶 🗹 烽 🛍 🥸 …
FLIP DOTS MAESTRO	Orchestrator				
	SCENES			SCHEDULER	
	Search	+ Add a new scene		System time: 16:27:17	
	AlfaZeta			00:00 🕑 = 00:00 🕑	
Creator	Agk		Monday 🗖 Thursday 🗖	Tuesday 🗖 Friday 🗖 Sunday 🗖	Wednesday 🗖 Saturday 🗖
Orchestrator	Maestro				
Admin Panel	Screen saver			PLAYLIST	
				The list is empty	
🙂 Reboot					
ර Shutdown					
🕂 Update					
Version: 1.21) 1.210					
🔲 🔎 Wpisz tu wyszukiwane słowa	o fi 🗖 💽 🥶 🗡 🐖 🧕				へ ▲ ஊ /病 40 撃 <sup>17:27</sup> 09:10:2020 - <sup>6</sup> 22

#### フリップドットマエストロとはユーザーがフリップドットディスプレイのコンテンツを管理できる統 合アプリです。ディスプレイコンテンツを走らせるFlipAppというプログラムを管理するのがマエス トロです。

FlipAppとは?

FlipAppとはフリップウォールに表示する事が可能なプログラム全般 の事を言います。例としては静止画、時計、gifアニメーション、 Youtubeビデオ、株市場データ、ライブHDMIストリーミング等とな ります。

下記が現在のアプリですが、将来的にはアップグレードしてさらに新しいアプリが追加される予定です。





画像アプリ 静止画もしくはgifアニメーション



テキストアプリ スクリーンに直接テキストを入力



# ハードウェア及びフリップアプリ実装

- マエストロはJavaに書き込まれており、LinuxやWindows、Mac等Javaを サポートしているデバイスであれば走らせる事が出来ます。
- Raspberry Pi 4.0用に設計され、テストされています。
- マエストロはRaspberryコンピューターにインストールされた状態でお客様のお手元に納品されますので、Linuxの経験のみ必要となります。
- SSHを使用したパネルコントローラーへの直接接続によって経験のある ユーザーはより多くの操作を行う事が出来ます。
- コントローラー上にはWindowsタイプのインターフェースはインストール されておりません。スクリーンとキーボードのあるディスプレイへの接続 でテキストメッセージを見る事が出来ます。

- より上級のユーザーが新しいFlipAppを導入するにはプログラミングの基礎 知識が必要となります。
- Javaが理想的ですが、フリップドットマエストロAPIはTCPベースのプロト コルなのでどんなプログラミング言語でも使用する事が出来ます。
- 資料はご希望に応じて提供する事が出来ます。

## Creator(クリエーター)機能

本機能では異なるFlipAppを使用してコンテンツ制作が可能で す。詳細はFlipAppのページ(スライド9-11)を参照して下さい。



主な機能

- プレビュー画面にボタンが2つあります。
- 「Flip the dots!」: このボタンは現在のコンテン ツを表示します。コンテンツのプレビューやリ フレッシュ時間の微調整等に使用します。
- 「Restart FlipApp」:アプリを最初からスタート します。大容量のコンテンツに使用したり長時 間のウェイティングタイムのループに入る時に 使用します。
- コンテンツを追加するには「Choose File」をク リックし、ファイルを選択、パラメータを調整、 名前を追加して新しいファイルとしてセーブし て下さい。
- 新しいシーンを作成する時は名前を追加して下 さい。
- 既存のシーンを変更する時は新しいシートとしてセーブするか既存のシーンに上書きします。

#### Orchestrator(オーケストレーター)機能



Scheduler(スケジューラー)機能



この機能でコンテンツをプレイリストに入れます。 シーンを追加するには「+」ボタンをクリックします。 シーンを削除するには 「x」ボタンをクリックします。 この機能でいつでもコンテンツを再生する事が出来ます。 開始したい曜日と時間を選択してプレイリストを作動さ せます。

#### Administration(アドミニストレーション)機能

#### この機能には管理やトラブルシューティングに対応する様々な機能が含まれます。

Flip Dots Maestro     ×     + $\leftarrow$ $\rightarrow$ $\bigcirc$ $\bigcirc$ Niezabezpiecz	zona   192.168.1.1	93/admin				<b>☆</b>	o 🔊 😵 👔	<b></b> () () (0)	-     >
FLIP DOTS MAESTRO	Admin	ı Panel							
		MANAGEMEN	NT			cu	RRENT NETWORK		
	All-	white mode				WiFi: Ethernet:	192.168.1.93 192.168.11.1		
		DEVICE				CF	IANGE NETWORK		
Creator	Syst	tem clock	16:31:11		SSID	Signal streng	th SSID:		
Orchestrator					ged	Signal scienț	500.		
Admin Panel					WLAN-H14QBY		Password	1:	•
					PS3-3014121	Ŷ		Connect!	
				<ul> <li>Image: A second s</li></ul>	AZ Mobile	Ŷ			-
					ged	Ŷ			
					GED_mobile_5G	Ŷ			
					ged				
					PANEI	S CONFIGURATION			
					/home/p	Config File Location: //maestro/displayConfig.yml			
		Column (x coord)	F (y c	Row coord)	Туре	Orientation	Address	Port	Status
	#0	1 (0)	1	L (O)	28x7	arrow_up	192.168.11.103	5000	×
	#1	1 (0)	2	2 (7)	28x7	arrow_up	192.168.11.103	5000	×
O Update	#2	<b>1</b> (O)	3		28x7	arrow_up	192.168.11.103	5000	×
	#3	<b>1</b> (O)	4		28x7	arrow_up	192.168.11.103	5000	×
Version: 1.2.1   1.2.1.0	#4	<b>2</b> (28)	1	L (O)	28x7	arrow_up	192.168.11.103	5001	×
🔲 🔎 Wpisz tu wyszukiwane słowa		o 🖽 🧰 🕯	💽 💁 🖉	× S 🖉					へ 👄 ៉ 🧖 (4) 👯 17:31 🛃

#### Administration(アドミニストレーション)機能

All-white mode	
出荷時パネルな に全てのドッ します。	を梱包する為 トを白に変更

	CHANGE NETWORK										
	SSID	Signal strength	SSID:								
	ged	Ŷ	Password:	$\odot$							
	WLAN-H14QBY	<b>?</b>									
	PS3-3014121	<b>?</b>		Connect!							
<ul> <li>✓</li> </ul>	AZ_Mobile	Ŷ									
	ged	<b>?</b>									
	GED_mobile_5G	<b>?</b>									
	ged	<b>?</b>									

WiFi: 既存のネットワークに接続し、デバイスの管理を簡易化します。 ご希望のWiFiに接続し、標準WiFiネットワークでマエストロを使用出 来ます。 WiFiに接続する事でルーターのポートをリダイレクトし、どこからで もインターネットを通してディスプレイの制御が可能です。 既存のネットワークをクリックしてパスワードを追加するか、ネット ワーク名とパスワードを入力して下さい。 注:WiFiを変更すると接続が失われます。

WiFi:	192.168.1.93
Ethernet:	192.168.11.1

ここでは現在のWiFiとイサーネットのIPアドレスを見る事が出来 ます。イサーネット接続はフリップドットパネルを制御するのに 使用されます。IPアドレスはコンバータと同じクラスである必要 があります。

Config File Location: /home/pi/maestro/displayConfig.yml								
	Column (x coord)	<b>Row</b> (y coord)	Туре	Orientation	Address	Port	Status	
#0	1(0)	1(0)	28x7	arrow_up	192.168.11.103	5000	X	
#1	1 (0)	<b>2</b> (7)	28x7	arrow_up	192.168.11.103	5000	X	
#2	1(0)	3 (14)	28x7	arrow_up	192.168.11.103	5000	X	
#3	<b>1</b> (0)	4 (21)	28x7	arrow_up	192.168.11.103	5000	X	

これは全てのパネル、アドレス、ポジション、コンバータと接続されているポートや配置を示すパース設定ファイルです。緑のマークはコンバータポートに接続済みであり、赤いマークは非接続を表しています。

注:この構成ファイルにアクセスする事は出来ません。変更するに はウェブインターフェース経由ではなくコントローラへの直接接続 が必要となります。変更が必要な場合は弊社サポートまでご連絡下 さい。

ここではOSの現在の時間も表示します。

### **FlipApps**:テキスト

FLIP DOTS MAESTRO	New Scene			
	Provide a name	for the scene	ø	
		APP SECTION		
Creator	Flip app:	Text	1.~	
	FLIP /	APP CONFIGURATION		
Admin Panel	Ø ≁ Text:	Hello		
	③  Font size:			
	🗇 🖸 Text alignment:		1 ~	
	⊛ ≁ Text alignment:	None	- ~	
	@ 🗲 Scroll speed:	1		
	(	Save		
				Restart Flip App
Teboot				

- Text(テキスト): ここに希望するテキストを入力する
- Font size(フォントサイズ): スライダーを動かしてテキストの大きさを調整する。
- Text alignment(テキストアラインメント): Top-Middle-Bottom(上-真ん中-下)と Left-Center-Right(左-中央-右)から選択する。
- Scroll Speed(スクロール速度): 数字が大きい程速度が速くなります。
- Save(保存): 設定を保存するには画面トップにファイルネームを追加して下さい。

### **FlipApp**:画像、アニメーション

🕺 Flip Dots Maestro 🛛 🗙 🕂			- a ×
← → ⊖ O Niezabezpieczo	na   192.168.1.93/creator	🗠 🧔 🐨 🕷 🔤	🛋 🕼 🔍 🖷 🐵 🖻 👍 🏦 🧟 …
FLIP DOTS MAESTRO	New Scene		
	Provide a name for the scene 💉		
	APP SECTION		
Creator	Flip app: Image and Animation		
Orchestrator	FLIP APP CONFIGURATION		
Admin Panel	<ul> <li>♦ + Threshold:</li> <li>♦ + Playback speed:</li> <li>♦ + Scaling type: Fit to image</li> <li>♦ + Fito asth:</li> <li>♦ + Fito asth:</li> </ul>		
	Save		
ి Reboot		Restart Flip App	Flip the dots!
ტ Shutdown			
O Update			
Version: 1.2.1) 1.2.10			
📃 🔎 Wpisz tu wyszukiwane słowa	O H 🔚 🔕 🙇 🗶 🐖 🔕 🕯		∧ ▲ ≌ // ♥ 17:28 522

- Threshold(閾値/サンプリング閾値): カラー、グレースケールどちらのビットマップでも黒白のフ リップドット表示へのりサンプルを微調整出来ます。
- Playback Speed(再生速度):アニメーション表示の速度を調整します。
- Scaling Type(スケーリングタイプ):画像に合わせるかもしくは画像を伸ばします。
- File path(ファイルパス):表示するファイルを静止画jpeg、bmp、gifもしくはgifアニメーションから 選択します。

### FlipApp:スクリーンセーバー



これはソースコードのとてもシンプルなFlipAppです。プレゼンの合間にフリップドッ トを使用出来ます。

#### マエストロへの接続方法

- マエストロの立ち上げ時に既存のWiFiが見つからない場合、マエストロと呼ばれる独自のネットワークを構築します。
   システムを起動するのに1分、WiFiを探し、マエストロを構築、ネットワークに名前を伝えるのに1,2分かかります。
   電源を入れる時は事前にLANコンバータの電源が入っている事もしくはマエストロと同時である事を確認して下さい。もしマエストロの電源のみが入っている場合、コンバータへの接続に問題が生じる場合があります。
- 4. パスワード「FlipDots」を使用してマエストロに接続して下さい。
- 5. ここで構築されたネットワークはインターネットには接続されていません。多くのデバイスで「インターネット接続無 し」と表示されると思いますが、操作に影響はありません。
- 6. マエストロネットワークへの接続が確立された時に下記の名前を使用してマエストロに接続して下さい。(XXはコント ローラ上のステッカーに記載されている番号です。(例:flipdot10")

http://flipdotXX.local http://flipdotXX.net http://10.0.0.0.5

- 7. 上記リンクのどれかでコントローラのホームページにアクセスする事が出来ます。
- 8. 既存のWiFi接続を使用した場合、下記のリンクを使用して接続を確立出来ます。

http://flipdotXX.local

- 9. 上記でうまく接続できない場合、数分待ってから再度同じ手順で試して下さい。それでも上手くいかない場合には下記をお試し下さい。
- コントローラのWiFi接続を確認して下さい。もし接続に失敗する場合、マエストロネットワークが再度表示されますので、 手順を繰り返して下さい。
- コントローラのIPアドレスをルーターで確認して下さい。
- 可能なアドレスでネットワークをスキャンし、正しいものかどうかをテストして下さい。インストールしないで使用できる無料ソフト(Advanced Port Scanner )を使う事が出来ます。
- 又、システムに"Bonjour"プロトコルをインストールするとmDNSデバイスの検知に役立ちます。

パネル接続

マエストロを使用するには先にフリップドットディスプレイに接続させておく事を お勧めします。

全てのマエストロコントローラは事前に指定されたディスプレイサイズに合わせて パネル配置、アドレス、IPアドレスやLANコンバータのポート番号がプログラムさ れた状態で出荷されます。

システムにはデータと電源用の2種類のケーブルがあります。

- データケーブルはフラットで先端にRJ11プラグが付いています(パソコン接続用のLANソケットに似ていますが、それよりは小さいサイズです)。
- 全てのディスプレイパネルコントローラは順番に接続されている必要があり、最初のコントローラはLANコンバータの出力に接続されていなければなりません。

#### データネットワーク構成

#### MAX 6 CONTROLLERS WIDE





LANケーブル



RJ11ケーブル



電源ネットワーク

電源ケーブルプラグ

電源





- 電源ケーブルは丸型で先端に緑の電源プラグが付いています。
- 最低必要電源は14x28パネル1枚辺り1Aです。
- もし購入したディスプレイが電源とケーブル付きの場合、必要電源は計算済みです。ディスプレイシステムに変更を加える場合、十分な電源を確保して下さい。
- 電源パネルとパネルの間のロスを補う為、少量の予備電力を保持して下さい。 例えば14x28 パネル6枚の場合、6Aの電流もしくは144W@24Vが必要です。この場合、ドットを反転させ る時には電力消費のピーク用に200Wの電源を使用して下さい。
- 各パネルの基板裏には矢印があります。これはパネルの向きを示しており、矢印は上方向を 向いているべきです。
- Administration(アドミニストレーション)項目では、アドレスや配置を含むパネルがどの様に 構成されるべきかを示しています。



### パネル接続

- 全てのLANコンバータは4つの出力を持っています。
- 各ディスプレイには、LANコンバータ出力へのパネル接続を表す図面が付いて います。
- 大型ディスプレイには多くのLANコンバータが必要です。全てのパネルはセクションにまとめられ、各セクションが一つのLANコンバータ出力で制御されます。
- パネルを接続する際、各パネルにはそれぞれアドレスがあるので注意して下さい。各アドレスは独自のものですが、それはLANコンバータの1出力に接続されたパネルグループ内のみとなります。?例えば1機のLANコンバータに4つの出力がある場合、その出力に接続する為にパネル4枚を使用する事が出来、全てのパネルが同じアドレスを持ちます(例えば1)。異なる出力に接続されているので、システムがそれらをそれぞれと区別する事が出来ます。
- 各LANコンバータが独自のIPアドレスを持ち、各出力がそれぞれのポート番号 を保有しています。コンバータは通常プログラムされた状態で出荷されます。 もしアドレス変更をする場合にはアドレス変更に必要なツールを提供致します。
- LANコンバータ出力毎に最大10機のコントローラを確保する事をお勧めしま す。これによりフリップドットが最大のリフレッシュ速度を達成出来ます。
- 速度やアドレス設定はパネルマニュアルを参照して下さい。3ポジションスイッチは常に「OFF, OFF, ON」に設定する必要があります。
- 8ポジションスイッチ: ポジション7と8はテストモードです。スイッチ8をONにし、パネルの電源を入れると反転を開始します。通常動作には7と\*をOFFにする必要があります。
- 6-1はアドレスのバイナリーコードです。

### パネルアドレス (DIPスイッチx8)

8	7	6	5	4	3	2	1	
1	0	0	0	0	0	0	0	DEMO
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	0	0	0	1	1	3
0	0	0	0	0	1	0	0	4
0	0	0	0	0	1	0	1	5
0	0	0	0	0	1	1	0	6
0	0	0	0	0	1	1	1	7
0	0	0	0	1	0	0	0	8
0	0	0	0	1	0	0	1	9
0	0	0	0	1	0	1	0	10
0	0	0	0	1	0	1	1	11
0	0	0	0	1	1	0	0	12
0	0	0	0	1	1	0	1	13
0	0	0	0	1	1	1	0	14
0	0	0	0	1	1	1	1	15
0	0	0	1	0	0		0	16
0	0	0	1	0	0	0	1	17
0	0	0	1	0	0	1	0	18
0	0	0	1	0	0	1	1	19
0	0	0	1	0	1	0	0	20
0	0	0	1	0	1	0	1	21
0	0	0	1	0	1	1	0	22
0	0	0	1	0	1	1	1	23
0	0	0	1	1	0	0	0	24
0	0	0	1	1	0	0	1	25
0	0	0	1	1	0	1	0	26
0	0	0	1	1	0	1	1	27
0	0	0	1	1	1	0	0	28
0	0	0	1	1	1	0	1	29
0	0	0	1	1	1	1	0	30
0	0	0	1	1	1	1	1	31
0	0	1	0	0	0	0	0	32
0	0	1	0	0	0	0	1	33

	0	0	1	0	0	0	1	0	34
f	0	0	1	0	0	0	1	1	35
	0	0	1	0	0	1	0	0	36
	0	0	1	0	0	1	0	1	37
F	0	0	1	0	0	1	1	0	38
T	0	0	1	0	0	1	1	1	39
Ī	0	0	1	0	1	0	0	0	40
Ī	0	0	1	0	1	0	0	1	41
	0	0	1	0	1	0	1	0	42
	0	0	1	0	1	0	1	1	43
	0	0	1	0	1	1	0	0	44
	0	0	1	0	1	1	0	1	45
	0	0	1	0	1	1	1	0	46
	0	0	1	0	1	1	1	1	47
	0	0	1	1	0	0	0	0	48
	0	0	1	1	0	0	0	1	49
	0	0	1	1	0	0	1	0	50
	0	0	1	1	0	0	1	1	51
	0	0	1	1	0	1	0	0	52
	0	0	1	1	0	1	0	1	53
	0	0	1	1	0	1	1	0	54
	0	0	1	1	0	1	1	1	55
	0	0	1	1	1	0	0	0	56
	0	0	1	1	1	0	0	1	57
	0	0	1	1	1	0	1	0	58
	0	0	1	1	1	0	1	1	59
	0	0	1	1	1	1	0	0	60
	0	0	1	1	1	1	0	1	61
	0	0	1	1	1	1	1	0	62
	0	0	1	1	1	1	1	1	63